

## Informazioni utili per installatori elettricisti

### **TC, SOP, blocco elettrodomestici - Avvisi d'impianto**

#### **1. Segnale di telecomando SOP / blocco elettrodomestici**

Dall'aprile 2002 è stato tolto a titolo sperimentale il blocco nella fascia oraria del mezzogiorno per gli elettrodomestici e apparecchi SOP. Il buon esito di questa prova ci permette di promuovere ulteriormente questa facilitazione a livello impiantistico e di seguito precisiamo:

- Da subito è possibile tralasciare il cablaggio dei comandi del ricevitore di impulsi (TC) relativi al blocco degli elettrodomestici quali lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie.

Categorie che vanno invece ancora controllate mediante comando AIL:

- Impianti di riscaldamento elettrico (es. radiatori, ecc.)
- Riscaldamenti elettrici a pavimento in genere.
- Resistenze supplementari degli impianti di riscaldamento ad accumulazione (stufe con mattoni refrattari).
- Resistenze supplementari di termopompe.
- Bollitori (a cui è stato concesso il funzionamento anche nelle ore diurne).
- Bollitore con termopompa

Le nuove disposizioni valgono per le nuove installazioni. Per gli impianti esistenti, in caso di redazione di elenco difetti per controllo periodico o di smontaggio del teleruttore, si dovrà ripristinare il cablaggio rispettando le norme attuali, ovvero: predisposizione del cablaggio per ricevitori solo comandi (PAE 6.13). I conduttori di comando, linee non conteggiate, devono essere adeguatamente isolati o staccati dalla morsettiera comandi. I morsetti volanti sono ovviamente vietati.

#### **2. Avvisi d'impianto e verifiche sigilli aziendali**

Le modifiche apportate a livello legislativo negli ultimi anni hanno modificato il flusso informativo e di lavoro tra gli operatori elettricisti ed il gestore di rete. Per permetterci di evadere in tempi brevi le vostre richieste è indispensabile il rispetto delle procedure indicate:

- su tutti gli Avvisi d'impianto deve figurare il numero di mappale.
- gli Avvisi d'impianto riguardanti gli allacciamenti provvisori di cantiere devono indicare se si tratta di una **nuova costruzione** oppure di una **riattazione**.
- nel caso di riattazione si deve **indicare il numero di contatore già esistente** nello stabile.

- una redazione completa ed accurata degli Avvisi d'impianto **permette un rapido disbrigo della pratica**, viceversa l'omissione di indicazioni quali numeri di contatore, vie e rispettivi numeri civici, nominativi completi, informazioni riguardanti il tipo di costruzione (nuova o meno), provocheranno ritardi, anche importanti, nell'apertura dell'Avviso d'impianto.
- l'intervento del gestore di rete, qualora risultasse non necessario (per esempio per la verifica dei sigilli), può essere fatturato a chi lo cagiona.
- la richiesta di posa dei contatori ci deve essere trasmessa, per posta, attraverso i seguenti documenti:
  1. Avviso d'installazione terminata (casella di richiesta di posa sigilli Azienda compilata)
  2. Rapporti di Sicurezza (RaSi) e Protocolli di Prova e di Misura (PPM)
  3. Contratti di fornitura (scaricabili da [www.ail.ch](http://www.ail.ch))

AZIENDE INDUSTRIALI DI LUGANO (AIL) SA