

	AIL SA	Cliente / Committente	Installatore
1 Consulenza e preventivo di massima	Su richiesta del cliente, AIL esegue se necessario un sopralluogo, una consulenza e indica un preventivo di massima al cliente per l'importo di allacciamento. Il preventivo (di massima) viene trasmesso di regola sotto forma di lettera.		
2 Domanda di allacciamento			L'installatore, su incarico del cliente, invia l'avviso di impianto (NUOVO FORMULARIO) firmato dall'installatore, con i relativi schemi e planimetrie.
3 Approvazione	Le AIL verificano il contenuto dell'avviso di impianto e la fattibilità tecnica, eventualmente tramite un sopralluogo. L'avviso approvato viene trasmesso all'installatore, unitamente al formulario di avviso di impianto terminato (NUOVO FORMULARIO precompilato dalle AIL)		
4 Progetto, emissione offerta definitiva	Le AIL progettano l'allacciamento e emettono al cliente un'offerta comprensiva di TUTTE le spese alle quali andrà incontro: Quota di partecipazione Costi allacciamento Costi collaudo Ev. Varie		L'installatore procede alla realizzazione dell'impianto interno



