

**Ufficio settore impianti
interni**

Tel. 058 470 78 11
Mail: info@ail.ch

Scheda tecnica

Stazioni di ricarica – regole per il contatore

Introduzione

In determinati casi le AIL richiedono un contatore dedicato per le stazioni di ricarica

Varie casistiche





<p>Nelle case mono e bi-familiari non è richiesto un contatore dedicato per le stazioni di ricarica.</p>	
<p>Nelle case plurifamiliari e negli immobili commerciali non è necessario un contatore dedicato per le stazioni di ricarica qualora queste siano collegate al contatore del cliente (es contatore domestico dell'appartamento).</p>	
<p>Nelle case plurifamiliari e negli immobili commerciali con una stazione condivisa da tutti gli inquilini/condomini dell'immobile, non è necessario un contatore dedicato</p>	
<p>In tutti gli altri casi (2 o più stazioni condivise oppure 1 stazione dedicata ad un cliente ma non collegata al contatore dello stesso) è necessario installare un contatore dedicato per la mobilità elettrica.</p>	

Tabella riassuntiva

La seguente tabella riassume quale contatore è permesso per i vari tipi di stazioni di ricarica:

Tipo stazione \ Tipo contatore	Contatore cliente	Contatore padronale	Contatore dedicato stazioni di ricarica
Stazioni dedicate	Permesso	Non permesso	Permesso
1 stazione condivisa	Non permesso	Permesso	Permesso
2 o più stazioni condivise	Non permesso	Non permesso	Permesso

- Stazione condivisa: stazione utilizzata da tutti gli inquilini/condomini dell'immobile.
- Stazione dedicata: stazione dedicata ad un solo cliente (e non condivisa con altri clienti dell'immobile)